

### Коды неисправностей

При выявлении неисправности на плате контроллера и на дисплее проводного пульта будут

отображаться коды/сигнализация индикаторами. Коды неисправностей следующие:

220-240 В, 50 Гц

Неисправность	Индикация светодиодами 1	Индикация светодиодами 2 (аварийный сигнал)	Индикация на проводном ПДУ	Приоритет	Состояние агрегата
Ошибка передачи данных проводного ПДУ Ошибка системы отвода конденсата Ошибка Т <sub>a</sub> (датчик температуры воздуха в помещении) Ошибка Т <sub>e</sub> (датчик температуры на испарителе)	Мигает 5 раз через 2 с Мигает 4 раза через 2 с Мигает 1 раз через 2 с	-	E5	1	Останов
Ошибка Т <sub>w</sub> (датчик на конденсаторе) Ошибка Т <sub>l</sub> (датчик температуры конденсации, наружный блок) Отсутствует фтор. защита	Мигает 3 раза через 2 с	-	E4	2	Останов
	Мигает 2 раза через 2 с Мигает 7 раз через 2 с	Мигает 2 раза через 2 с Мигает 7 раз через 2 с	E1	3	Останов
			E3	4	Останов
			E2	5	Работает
			E7	6	Работает
	Мигает 11 раз через 2 с		E0	7	Останов

380-415 В 3 Ф 50 Гц

Неисправность	Индикация светодиодами 1	Индикация светодиодами 2 (аварийный сигнал)	Индикация на проводном ПДУ	Приоритет	Состояние агрегата
Ошибка передачи данных между внутренним и наружным блоком Ошибка передачи данных проводного ПДУ Ошибка системы отвода конденсата Защита наружного блока (перефазировка)	Мигает 5 раз через 2 с	Мигает 5 раз через 2 с	F1	1	Останов
Защита по высокому давлению Защита по низкому давлению Ошибка Т <sub>a</sub> (датчик температуры воздуха в помещении)		-	E5	1	Останов
Ошибка Т <sub>e</sub> (датчик температуры на испарителе) Ошибка Т <sub>w</sub> (датчик на конденсаторе) Ошибка Т <sub>l</sub> (датчик температуры конденсации, наружный блок)	Мигает 4 раза через 2 с		E4	3	Останов
Ошибка Т <sub>w</sub> (датчик температуры на выходе)	Мигает 6 раз через 2 с	Мигает 6 раз через 2 с	E6	2	Останов
Защита по высокому давлению Защита по низкому давлению Ошибка Т <sub>a</sub> (датчик температуры воздуха в помещении)	Мигает 10 раз через 2 с	Мигает 10 раз через 2 с	EA	7	Останов
Ошибка Т <sub>e</sub> (датчик температуры на испарителе) Ошибка Т <sub>w</sub> (датчик на конденсаторе) Ошибка Т <sub>l</sub> (датчик температуры конденсации, наружный блок)	Мигает 9 раз через 2 с	Мигает 1 раз через 2 с	E9	6	Останов
Ошибка Т <sub>w</sub> (датчик температуры на выходе)	Мигает 9 раз через 2 с	Мигает 3 раза через 2 с	E9	6	Останов
Ошибка Т <sub>l</sub> (датчик температуры конденсации, наружный блок) Ошибка датчика температуры воздуха на выходе	Мигает 1 раз через 2 с	-	E1	4	Останов
	Мигает 3 раза через 2 с	-	E3	5	Останов
	Мигает 2 раза через 2 с	Мигает 2 раза через 2 с	E2	8	Работает
	Мигает 7 раз через 2 с	Мигает 7 раз через 2 с	E7	9	Работает
	Мигает 8 раз через 2 с	Мигает 8 раз через 2 с	E8	10	Работает