

## Коды ошибок кондиционеров IGC серии NEO:

### Индикация ошибки на дисплее внутреннего блока.

Для моделей 7000-18000 BTU.

Код	Число миганий индикатора работы	Индикатор таймера	Неисправность
E1	1	X	Ошибка ЭСППЗУ
E2	2	X	Ошибка при переходе через ноль
E3	3	X	Аномальная скорость вентилятора внутр. блока
E5	5	X	Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении T1
E6	6	X	Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2
EC	2	O	Ошибка датчика утечки хладагента

Для моделей 24000 и 30000 BTU.

Код	Число миганий индикатора работы	Индикатор таймера	Неисправность
E1	1	X	Ошибка ЭСППЗУ
E2	2	X	Ошибка при переходе через ноль
E3	3	X	Аномальная скорость вентилятора
E4	4	X	По умолчанию
E5	5	X	Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении T1
E6	6	X	Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2
EC	2	O	Ошибка датчика утечки хладагента
E9	9	X	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками

O ( горит )    X ( не горит )    ☆ ( мигает )