

№.	Причина неисправности	Код ошибки
1	Сработала защита по току вследствие изменения напряжения, короткого замыкания или повышения давления в контуре	E0
2	Неисправность датчика температуры воздуха во внутренне блоке	E1
3	Неисправность датчика температуры на выходе теплообменника внутреннего блока	E2
4	Неисправность датчика температуры на входе теплообменника внутреннего блока	E3
5	Неисправность вентилятора внутреннего блока с PG электродвигателем.	E4
6	Неисправность вентилятора внутреннего блока с DC электродвигателем	E4
7	Неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока	E5